











Drukknop	Kort indrukken	Lang indrukken
	Radiosignalen ontvangen - <i>normaal</i>	Radiosignalen ontvangen - <i>lineair</i>
	Volgend led-figuurtje	Vorig led-figuurtje
	1 x indrukken: Aanzetten of uitzetten	

	Radio ontvangen	Start met
1.	Normaal	
2.	Lineair	

	Naam led-figuurtje	Start met
1.	Knight Rider	
2.	Stuiterbal	
3.	Alarm	
4.	Bubbels	
5.	Bitjes disco	
6.	Puls	
7.	Snelweg	

Gebruiksaanwijzing 'Wave Lights' badge

Radiosignalen ontvangen

Met de drukknoop links gaat de badge radiosignalen ontvangen. Hoe sterker het radiosignaal, hoe meer leds (= lampjes) er gaan branden. Bij '*normaal*' ontvang je makkelijk iets, bij '*lineair*' minder makkelijk (zie de website voor details). Als de badge niets ontvangt, dan brandt er één ledje heel zwak, om aan te geven dat de badge aan staat (middelste led bij *normaal*, led één naar links bij *lineair*).

Led-figuurtjes

Met de middelste drukknoop kan je zeven verschillende led-figuurtjes laten zien. Bij kort indrukken ga je naar het volgende figuurtje, bij lang indrukken weer terug naar het vorige figuurtje. Voordat je een led-figuurtje te zien krijgt, komt er eerst een code op de vijf ledjes die aangeeft welk figuurtje er gaat komen (zie de tabel bij 'Start met').

Aan- en uitzetten

Met de drukknoop rechts kan je de badge aan- en uitzetten. Na het *aanzetten* gaat de badge naar de laatst gebruikte functie.

Na het *uitzetten* gaan alle leds uit. De badge gebruikt dan heel weinig stroom. Als je de badge enkele weken niet gaat gebruiken, dan kan je het beste de batterijen eruit halen, maar voor een paar dagen kan je ze gewoon laten zitten.

Informatie op internet

Meer informatie over deze badge staat op internet, zie:

<http://ivok.home.xs4all.nl/electronics/WaveLights.html>

